



Kulturmaskinen

Farvergården 7
Postboks 1169
5100 Odense C

www.kulturmaskinen.com
www.odense.dk

Tlf. 65 51 28 28
E-mail
kulturmaskinen@odense.dk

Magasinets brand- og evakueringsinstruks

1. Alarmér Brandvæsenet. Ring 1 1 2

Bevar roen og afgiv melding til alarmcentralen og oplys:

- Hvem der ringer
- Hvad der brænder
- Hvor det brænder

2. Orienter øvrigt personale. Tænd lyset.

Magasinets personale, lejers personale, vagter, lyd- og lysteknikere orienteres hurtigst muligt. Musikken og andet teknisk udstyr slukkes.

3. Varslingsanlægget aktiveres

Varslingsanlægget er placeret i kontoret i stuen i foyeren.

Varslingsanlægget har to funktioner:

- en der frakobler lydanlægget og
- en der starter et præindspillet varslings-speak.

Magasinet personale vil inden publikum lukkes ind give lejer instruks i brug af varslingsanlægget.

Lejer har derefter pligt til at instruere lejers personale om brug af varslingsanlægget.

29. juni 2011

5. Personalet vejleder gæster om flugtvejenes placering

Ved brandvarsling skal Magasinets personale og lejere sørge for at alle forlader bygningen i god ro og orden. Hjælp eventuelle tilskadekomne.

6. Begræns ilden

Luk døre og vinduer til det brændende område, men lås ikke dørene. Påbegynd slukning af branden med de tilstedeværende slukningsredskaber.

7. Brandslukningsmateriel bemandes og betjenes

Personalet påbegynder slukning, forudsat dette skønnes sikkert og muligt. Brandskabe forefindes:

A: på 1. sal i bar/foyer området ud mod Farvergården.

B: på 1. sal bag scenen til venstre.

C: på 2. sal i bar/balkon området ud mod Brandts Passage.

CO₂-slukkere forefindes:

A: på 1. sal bag scenen.

B: på 2. sal i bar/balkon området ud mod Brandts Passage.

8. Ved Brandvæsnetts ankomst

Underret Brandvæsnet om brandstedets beliggenhed, brandens omfang og eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.



En del af Odense Kommune